

## FLAMEVEST

unisex vyhříváná vesta



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

FLAMEVEST je extrémně měkká a hřejivá vesta a se svými čtyřmi topnými prvky a ohřívačem krku je vhodná i do nejnižších teplot.

#### OBSAH BALENÍ:

1 x vyhříváná vesta s USB

#### SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Napájení pouze přes 5 V, 2 A. Produkt lze prát pouze ručně!
- Dodává se s USB kabelem (adaptér není součástí dodávky!)
- Materiál: polyester
- Nastavitelná teplota

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Je třeba snížit teplotu vyhřívání, než se zahřeje natolik, že by mohla způsobit popálení pokožky.
- Tuto vyhřívanou vestu by neměli používat kojenci, děti, postižené osoby či lidé necitliví na teplo, například osoby se špatným krevním oběhem.
- Pokud máte zdravotní stav, kvůli kterému jste velmi citliví na přehřátí, nebo používáte jakékoli osobní zdravotnické prostředky, poraďte se s lékařem, zda je použití tohoto produktu vhodné.
- Nikdy nepoužívejte, pokud je podšívka mokrá.
- Nedoporučuje se nosit na holé pokožce.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě vypněte napájení.

- Pokud zjistíte, že tato vyhřívaná vesta nefunguje správně, okamžitě ji přestaňte používat a požádejte nás o pomoc.
- Vyhřívaná vesta je navržena pro použití s určitým typem regulace teploty. Pokud je do vesty přivedeno plné napětí z vozidla, může se přehřát a způsobit popáleniny na pokožce!  
\*\*Před každým použitím vesty se ujistěte, že ohřívače leží naplocho v kapsách bez záhybů a zmačkání.

## POKYNY:

### Návod k použití:

**K provozu Flamevest potřebujete powerbanku (5V 2A) (není součástí dodávky).**

1. Plně nabijte powerbanku (není součástí dodávky).
2. Připojte ji pomocí USB zástrčky v kapse.
3. Vložte připojenou powerbanku do kapsy a zapněte zip.



**Pokyny pro ovládání:** Tři různé možnosti vyhřívání vám umožňují nastavit teplotu tak, aby vyhovovala aktuálním podmínkám. Mezi nastaveními můžete snadno přepínat stisknutím tlačítka.

**Červené světlo: vysoká teplota (45 °C)**

**Bílé světlo: střední teplota (35 °C)**

**Modré světlo: nízká teplota (25 °C)**



### Pokyny k aktivaci:

1. Vytáhněte USB zástrčku a připojte ji k **powerbance s parametry 5 V 2 A** (není součástí dodávky).
2. Stiskněte spínač na tři sekundy, červené světlo se rozsvítí a bliká. To znamená, že se topné podložky postupně zahřívají. Pokud do 5 minut nedojde k ručnímu nastavení teploty, vestavěný program spínače z bezpečnostních důvodů automaticky upraví teplotu na střední teplotu. Teplotu můžete kdykoli sami upravit (pro změnu stačí stisknout tlačítko).
3. Chcete-li zastavit funkci ohřevu, stiskněte ovladač po dobu tří sekund.
4. Pokud vyhřívaná vesta přestane po určité době fungovat, **PROSÍM** zkontrolujte, zda není powerbanka vybitá nebo zda není špatně zapojená.

## POKYNY PRO PÉČI

1. Před praním vyjměte powerbanku z kapsy vesty, vložte USB zástrčku zpět do kapsy a zapněte zip.
2. Pouze jemné ruční praní.
3. Pro usušení doporučujeme pověsit.
4. Při praní a máchání nemačkat a nekroutit.
5. Nežehlit, nebělit a chemicky nečistit.
6. Nikdy neponořujte baterii nebo USB zástrčku do kapaliny a nedovoďte, aby kapalina vtekla dovnitř.
7. Před uložením vestu vždy vypněte.

- Uchovávejte vestu na chladném, suchém a dobře větraném místě.

### **Pokyny k recyklaci a likvidaci**



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.