

Elektrický pilník na chodidla



Návod na obsluhu

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral produkt společnosti Bombex Company s.r.o. Pro správné a bezpečné použití tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst celý tento Návod na obsluhu. Tento návod si uschovejte pro budoucí potřebu.

Součástí balení:

- Elektrický pilník
- Baterie nejsou součástí balení



Přečtěte si pozorně tento návod k použití, všechny pokyny a varování. Jejich nedodržení může mít za následek zranění, způsobit požár nebo jiné nehody.

Popis výrobku

Tento výrobek je elektricky poháněný pilník na nohy. Slouží k odstranění ztvrdlé kůže na chodidlech.

Technické specifikace

Provozní napětí 4,5 V DC – 3 x AA baterie (není součástí balení)


Obecné bezpečnostní upozornění

Přečtěte si všechny níže uvedené pokyny. Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár i vážné zranění.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.


1. Určeno pouze pro dospělé. Pokud jste zraněni, nepoužívejte tento produkt
2. Držte vlasy nebo jakoukoli část oblečení dál od hřídele, může dojít k namotání.
3. Chraňte přístroj před pádem
4. Důkladně zkontrolujte zařízení i baterii před každým použitím.
5. Uchovejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
6. Používejte přístroj pouze pro jeho určený účel, jak je popsáno v uživatelské příručce.
7. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
8. Ukládejte přístroj na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
9. Dodržujte všechny místní předpisy při likvidaci přístroje nebo jeho součástí.

POPIS PŘÍSTROJE




- A) Tlačítko pro vypnutí a zapnutí přístroje
- B) Zámek brusného válečku
- C) Hlavní tělo
- D) Brusný váleček
- E) Podložka s protitlakem
- F) Texturovaná základna pro nohu
- G) Přísavky
- H) Šroub krytu baterie
- I) Kryt baterie
- J) Dolní otvory

POUŽITÍ




1.

Umístěte brusný váleček do správné pozice a pevně stlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.



2.

Uvolněte šroub na krytu baterie a vložte 3 baterie AA do správné pozice (znázorněna na krytu). Vraťte kryt baterie a pevně ho utáhněte šroubem.




3.

Umístěte přístroj na zem a stlačte dolů, dokud přísavky nebudou pevně přichyceny k podkladu.



4.

Stiskněte tlačítko nohou, dokud se brusný váleček neroztočí.




Položte nohu na podložku a umístěte ji na otáčející se válec.

Snažte se neopírat celou svou váhu o přístroj, mohlo by to způsobit nadměrné opotřebení brusného válečku a ovlivnit jeho výkon.

MYTÍ A ČIŠTĚNÍ

Při mytí válečku pod proudem vody, bude voda spolu s obroušeným materiálem vytékat otvory na dně přístroje.



VÝMĚNA BATERIÍ

1. Vyšroubujte šroub z krytu baterie na spodní straně přístroje.
2. Vyměňte kryt baterie
3. Vyměňte baterie za 3 x AA, vložte zpět kryt a přišroubujte.

Pozn. Ujistěte se, že polarita baterií "+/-" je stejná jako je znázorněno na krytu.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování vyjměte baterie. Skladujte v suchém prostředí bez přímého slunečního světla.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje standardní záruka dle platné legislativy.

Záruka se nevztahuje na:

1. poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným zacházením nebo nešetrným transportem;
2. přístroje po neautorizované opravě;
3. přístroje nepoužívané v souladu s tímto návodem;
4. poškození produktu v důsledku abnormálních podmínek skladování;
5. přístroje bez dokladu o nákupu.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Všechny části zařízení jsou klasifikovány jako elektroodpad, proto je vždy vhazujte do k tomu určených nádob. Nikdy nevhazujte do běžného komunálního odpadu.

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Výrobce má právo zlepšovat technologii výrobku popsaného v této specifikaci. Jakékoliv změny mohou být prováděny bez předchozího upozornění.

Výrobce: Quanzhou Beiyingcai Trading Co., Ltd. Room 201, Floor 2, No. 7, Lane 3, Taxing Street, Lingxiu Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province

Distributor: Bombex Company s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.