

# ČISTIČ MATRACÍ



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nejnovější vysavač pro hloubkové čištění matrací, sedacích souprav, kobereců, záclon, čalouněného nábytku a mnohem více!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte příložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

## OBSAH BALENÍ

- 1x vysavač
- 1x adaptér
- 1x Návod k použití
- 1x Roční záruka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Typ vysavače:** elektrický cyklónový vysavač

**Sběratel:** kontejner

**Hmotnost:** 1,4 kg


**Délka elektrického kabelu:** 4 m

### **Vlastnosti:**

- Technologie Cyclone, která umožňuje bezsáčkové vysávání se snadným vyprazdňováním a čištěním nádoby
- UV technologie, která ničí 99,9% bakterií
- Lehký a snadno použitelný a skladovatelný



1. Vypínač
2. Prachový box a obrazovka



1. Váleček
2. Ultrafialové paprsky
3. Spínač
4. Specifikační tabulka
5. Vstup na odpadky a prach
6. Hlavice


## NÁVOD K POUŽITÍ

### POUŽITÍ:

- Zařízení lze používat pouze v interiérech na výrobky, jako jsou postele, sedačky, přikrývky, polštáře atd. Neměl by být používán jako hlavní pomocný prostředek na čištění prachu.
- Zařízení se smí používat pouze na suchý povrch.
- Nepoužívejte přístroj k vysávání: horkých povrchů, cigaret, kapalin a polotekutin, ostrých předmětů, jako je sklo, železné piliny, chemikálií, škodlivých, nebezpečných a zánětlivých látek.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uložte jej do dodaného vaku, mimo horká a vlhká místa.
- Dokonale odstraňuje roztoče, prach a jiné nečistoty.
- Když je UV světlo zapnuté, ultrafialové paprsky ničí bakterie, roztoče a jiné mikroorganismy. Také ničí ribonukleové kyseliny epidermis.

### ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO KRABÍČKY:

- Nejprve vypněte spotřebič, odpojte jej ze zásuvky a přidržení kolíků na obou stranách nádoby na prach vyjměte. Také vyjměte filtrační část a obě očistěte. Vložte suché a vyčištěné části zpět do přístroje.



### ÚDRŽBA:

- Aby produkt fungoval co nejdéle a nejlépe, musí být po každém použití vždy vyčištěn. Čistěte jej pouze tehdy, když je odpojený a vypnutý. Pokud jsou nádoba na prach a filtr poškozené, vyměňte je.
- Povrch výrobku by měl být čištěn pouze suchým nebo mírně vlhkým hadříkem a poté otřen.

### ULTRAFIALOVÉ PAPRSKY:

- Při používání produktu postupujte podle těchto pokynů:
- Aby nedošlo ke zranění, je přísně zakázáno používat a vystavovat UV záření jakékoli části těla, zvířatům a rostlinám.
- Výrobek je vybaven bezpečnostním systémem „tříbodový dotek“.
- Při zapnutém zařízení nedávejte ruku pod UV světlo, aby nedošlo k popálení.

## VAROVÁNÍ!

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte. - Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
- Pravidelně kontrolujte, zda není kabel poškozen. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej.
- Při používání tohoto výrobku udržujte vždy suché ruce, zejména při připojování zařízení.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát ani jej používat bez dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. - Chraňte zařízení před vodou a ohněm.
- Pravidelně čistěte nádobu na prach a vzduchový filtr.

### Správná likvidace odpadu



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na vašem produktu nebo na jeho obalu znamená, že takový produkt by neměl být považován za domácí odpad v celé EU. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto produktem. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním městském úřadu, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

**CE** Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.