

# INSTRUKCE PRO POUŽITÍ



**ELEKTRICKÝ  
SETRVAČNÍK  
PLAVA NA KOMÁRY**


## OBSAH BALÍK

- Raketa pro zemřes
- Vydržet
- MicroUSB nabíjení kabel
- Instrukce pro použití

## TECHNICKÝ VLASTNOSTI

- Zdroj napájení: Nabíjení 1200 mAh baterie
- Druh světla: LED diody
- USB nominální vchod Napětí: 5V = 500 mA
- Nominální Napájení: 5 W
- Výstup Napětí: 2700 PROTI
- Materiál: břišní svaly
- Rozměry: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm

## KOMPONENTY DÍLY



- (1) Elektrický síť
- (2) Ochranný síť
- (3) Vydržet
- (4) Kontrolka \_
- (5) Přepínač pro zapnutí/vypnutí
- (6) MicroUSB konektor pro nabíjení
- (7) Knoflík pro elektrický šok

## NABÍJENÍ

- Pro nabíjení zařízení použij to připojený microUSB kabel.
- Zapnout jeden konec kabel v přístroj a další v nabíječka nebo USB konektor váš počítač.
- Ten nižší indikátor světlo (4) vy rozsvítí se Miláček nabíjení zařízení.
- Ne nabít více jako 12 vyd spolu.
- Když vy baterie vyprázdněte to její dobití okamžitě .
- Před první použití zařízení, nabít baterie 4-8 vyd.

## POUŽITÍ

Elektrická plácačka na komáry má tři provozní režimy: režim plácačky na mouchy, režim nočního světla a režim pasti na komáry.

- **METODA NÁSLEDKY :**
  1. Raketa zapnout aby přepnete vypínač pro síla (5) na Č.1.
  2. LED diody světla na okraji rakety se rozsvítí .
  3. stiskni to knoflík pro elektrický šok (7) Ano aktivovat elektricky síť. Ob tlak na tlačítku se rozsvítí kontrolka (4 nahoře).
  4. Přepínač přepínač pro síla na NO2 pro rozšíření síla elektrošok.
- **METODA NOC SVĚTLA :**
  1. Umísti to raketa v vydržet a zapnout microUSB kabel.
  2. Přepínač přepínač pro síla v pozice Č.1.
  3. LED diody budou světla osvětlené okraj rakety a zařízení vy se bude nabíjet.
  4. Odpojit přístroj a stiskněte na knoflík pro elektrický šok, -li ty chceš používat zařízení.
- **METODA PODZIM PRO KOMÁŘI:**
  1. Umísti to raketa v vydržet a zapnout microUSB kabel.
  2. Přepínač přepínač pro síla v pozice NO2.
  3. Obě kontrolky se rozsvítí, což znamená, že zařízení je v režimu pasti proti komárům.
  4. Jemný světlo LED diody světla bude přitahoval komáři, elektrický síť studna to je v tyto režim aktivován.

## ČIŠTĚNÍ, ÚLOŽNÝ PROSTOR A ÚDRŽBA

- Elektrický síť vy po dlouhotrvající použití můžeš zašpiní se. Uklidit její s použití měkké kartáče. Ujistěte se, že je zařízení během čištění vypnuté.
- Pro čištění zařízení Ne použití z vody.
- Vypněte to přístroj, když Není v použití.
- Ne nabíjet déle jako 12 vyd ve stejnou dobu.
- Použij to přístroj pouze pro její předvídané účel.
- Pouze pro vnitřní použití.

## VAROVÁNÍ

- **PROTI** k žádnému příklad Ne potápět v voda. Vysoký volba úraz elektrickým proudem.
- V žádném případě vy Ne dotek elektrický síti.
- Vydrž pryč z hořlavý a explozivní materiálů.
- Používání v vlhký podnebí můžeš snižuje účinnost zařízení.
- Produkt Není hračka. Krmít mimo dosáhnout dítě.
- přístroj nemá díly, který jim můžeš uživatel opravit sama. Ne rozebrat.
- Vypněte to přístroj, když Není v použití.
- Ne použití produktu jako hraní her raketa.

#### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.